

המרחב המוגן

מהו מרחב מוגן?

בשל [זמן ההתרעה הקצר](#), חשוב לקבוע מראש את המרחב המוגן שאליו תיכנסו בזמן ירי רקטות. ודאו כי כל בני הבית מכירים את המרחב או החדר המוגן. חשוב לקבוע חדר זה בכל מקום בו תשהו. הקפידו לצייד את המרחב או החדר המוגן [בתיק החירום](#) ולבצע [הכנה משפחתית](#).

סוגי המרחבים המוגנים

ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) – חדר בנוי בטון כולל דלת הדף וחלון הדף, בעלי חלק חיצוני עשוי פלדה נגד הדף, וחלק פנימי אטום בפני גז (נבנה במבנים חדשים החל משנת 1992). שטחו הפנימי הוא לפחות 9 מ"ר.

חדר מוגן - מרחבים מוגנים מחוץ לבית כגון **מקלט משותף בבניין או מקלט ציבורי**. אם אין בדירה או בבניין שלכם ממ"ד יהיה עליכם לאתר חדר מוגן אחר. עדיף שבחדר זה יהיו קירות חיצוניים מעטים ככל האפשר, ושלא יהיו בו חלונות או פתחים. החדר צריך להיות ממוקם כך שכל בני הבית יוכלו להגיע אליו תוך 15-45 שניות, על פי משך ההתרעה הקיים ביישוב. אם אין חדר כזה, ניתן לקבוע את חדר המדרגות כחדר מוגן.

כיצד להכין את המרחב המוגן?

לאחר שבחרתם את המרחב המוגן שלכם, חשוב להכין אותו לשעת חירום.

- ודאו כי החדר יכול להכיל את כל האנשים שאמורים לשהות בו, ויש בו **מקומות ישיבה בהתאם למספר השוהים**.
- **הוציאו מהחדר חפצים כבדים ושבירים** – כלי חרסינה וזכוכית, מכשירי חשמל, תמונות, מראות, עציצים או כל חפץ אחר שיכול להישבר. וודאו שחפצים כגון ספריות, מדפים או מכשירים כבדים, שעלולים לזוז, ליפול או להישבר מקובעים במקומם.
- **נעלו את דלתות הארונות** כדי למנוע נפילה של חפצים מהדף. אם יש בחדר **תריסים** – סגרו אותם.
- **הרחיקו חפצים שעלולים להפריע לכם** ולהוות מכשול בדרך למרחב המוגן או בתוכו, כגון עציצים, מנורות או רהיטים.
- **הקפידו שהדרך למרחב המוגן תהיה מוארת** באופן סביר בכל שעות היום והלילה.
- **מקמו את החפצים והמכשירים החיוניים** בחדר במקום קבוע, מזוהה ונוח לגישה.
- ודאו כי החדר שבחרתם יכול לעמוד בעומס של מספר מכשירים במקביל וכי יש

בו נקודות חשמל וטלויזיה.

•אם נמצא איתכם אדם בעל מוגבלויות, דאגו לכך שציוד העזר שלו יהיה בהישג יד – משקפיים, עדשות מגע, מקל נחייה, אמצעי תנועה, עזרי שמיעה וכדומה. מומלץ גם לארגן בחדר המוגן מקום לינה קבוע לאדם מוגבל בתנועתו, על מנת להקל עליו את ההגעה לחדר במקרה חירום. מידע מפורט על סיוע לאנשים עם מוגבלויות תוכלו למצוא בהמשך.

כיצד למגן שמשות והגויות?

מומלץ לחזק חלונות זכוכית בסרט דביק בשיטת שתי וערב, או בשכבת ציפוי (פילם מגן). בממ"ד אין צורך לחזק את הזכוכיות, כיוון שחלון הפלדה מספק הגנה ראויה.

ציפוי מגן ביריעה דביקה

- נקו את השמשה.
- חתכו יריעה דביקה ששטחה גדול משטח השמשה בכמה סנטימטרים מכל צד.
- הפרידו את הציפוי משכבת ההסרה.
- הדביקו את הציפוי על השמשה מצידה הפנימי, ואם יש לכם גישה – גם על צידה החיצוני.

סרט דביק

- הדביקו מצידה הפנימי של השמשה רצועות סרט דביק ("מסקינג טייפ"), שאינו עשוי מנייר, בעובי של כחמישה סנטימטר.
- מתחו את הרצועות מלמעלה למטה עם חפיפה של כחצי סנטימטר ביניהן, עד לכיסוי של השמשה כולה.
- הדביקו באופן דומה רצועות לרוחב השמשה.
- אם יש לכם גישה לחלקה החיצוני של השמשה, הדביקו רצועות באופן דומה גם על הצד החיצוני.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לגשת לאתר פיקוד העורף בכתובת -

www.oref.org.il